## FORM NO. SERVICE REPORT PREVENTIVE MAINTENANCE AIR CONDITIONER SERIES Tipe Form PM01 Model Unit: Team Engineer List: Date Lokasi: Start PM: Code unit: No. Seri Nomor Unit: Close PM: Periode TYPE OF AIR CONDITIONER EQUIPMENT REFRIGERANT TYPE **AC Cassette AC Split Wall AC Floor Standing** Not Ok AC Split Duct **TASK LIST** No. **Item Checked** Standar Actual INTENSIVE SAFETY BRIEFING TEAM OK OK Cek cover unit, pastikan bersih, skrup masih lengkap dan tidak ada kerusakan pada cover unit Ok OK Ok Cek kondisi filter, pastikan tidak kotor dan tidak rusak (cleaning jika kotor) ΙN Ok 3 Cek kondisi fin evap, pastikan tidak kotor dan tidak rusak (cleaning jika kotor) OK D OK Ok $\circ$ Cek kondisi blower fan, pastikan tidak kotor dan tidak rusak (cleaning jika kotor) 0 5 Cek kondisi drain sistem, bersihkan lendir yang menempel dan pastikan tidak tersumbat Lancar Ok Cek putaran blower, pastikan aliran udara pada evaporator lancar Lancar Lancar Cek Insulasi pipa, pastikan semua pipa terinsulasi, tidak ada yang rusak atau kondensasi OK Ok UN Cek kebocoran refrigerant, pastikan tidak ada oli di area indoor, bak drain dan sambungan pipa Tdk. Bocor Tidak Bocor ΙT Cek modul indoor, pastikan koneksi kabelnya dan pastikan tidak ada kerusakan pada modul OK Ok Kencangkan semua koneksi kabel pada terminal indoor unit Kencana Kencang Test running, pastikan tidak ada suara atau vibrasi yang abnormal OK Ok Cek setpoint pada remote, pastikan pada mode cool semuai temperature yang diinginkan OK Ok OK Ok Cek timer pada remote, pastikan sesuai dengan kebutuhan OK Ok Check baterai pada remote, lakukan penggantian jika diperlukan Cek cover unit, pastikan bersih, skrup masih lengkap dan tidak ada kerusakan pada cover unit OK Ok Not Ok 0 Cek kondisi fin kondensor, pastikan tidak kotor dan tidak rusak (cleaning jika kotor) OK Ok UT OK Ok 17 Cek kondisi fan outdoor, pastikan terpasang dengan baik, tidak kotor & tidak rusak (cleaning jika kotor) D 18 Cek putaran fan outdoor, pastikan aliran udara pada kondensor lancar OK Ok $\circ$ Cek Insulasi pipa, pastikan semua pipa terinsulasi, tidak ada yang rusak atau kondensasi OK Ok 0 Cek kebocoran refrigerant, pastikan tidak ada oli di area kondensor dan sambungan pipa Tdk. Bocor Tidak Bocor Kencangkan semua koneksi kabel pada terminal outdoor unit OK Ok OK Ok Cek Kapasitor kompressor UN 23 Cek Kapasitor motor fan kondensor OK Ok Test running, pastikan tidak ada suara atau vibrasi yang abnormal OK Ok Cek ampere kompressor dan sesuaikan dengan kapasitas di nameplate unit OK Ok OK Cek ampere motor fan kondensor dan sesuaikan dengan kapasitas di nameplate unit Ok Cek tekanan kompressor disesuaikan dengan tipe referigerant OK Ok **Sub Equipment Outdoor Unit Indoor Unit Parameter** Temp (C) Suction Pressure (Psi) Discharge Pressr. (Psi) Amp. Compressor (A) Voltage (V) Standar Cond. Lancar Before After

I	NOTES	
Ī	Temuan : Rekomen	ndasi :
I		
I		
I		
Į		
ı	RESUME	
	JOB COMPLETED ? ? YES ? NO, please check on NOTES	RUNNING HOURS :

Keterangan : Lembar 1 untuk Teknisi; Lembar 2 untuk User; Lembar 3 Arsip Kantor